

TV-kort

Då du har ett TV-kort kan du beställa och titta på alla befintliga tilläggstjänster enkelt med ett och samma kort.

TV-kortets bruksanvisning:

1. Placera tv-kortet i digiboxens eller -televisionens kortplats.
2. Öppna någon kanalplats, som kräver TV-kort, t.ex. kanalplats 98 (månadens bonuskanal).
3. Om kanalplatsen 98 inte syns i kanallistan i din digimottagare (tv/digibox), återhämta apparatens fabriksinställningar och sök kanalerna på nytt.
4. Lämna televisionen på och vänta tills apparaten registrerar kanalerna och kanalen börjar synas. *Obs! Byt inte kanal i detta skede.*
5. Notera att det kan ta flera timmar innan kanalerna registreras. Vi rekommenderar att du lämnar mottagaren på över natten.

Om din mottagare senare är avstängd en längre tid (t.ex. under semestern), kan kanalerna försvinna från kortet och kanalerna bör då registreras på nytt. Om digitalmottagaren stöder mottagning av HD- (skarpbilds-) sändningar bör TV-kortet paras ihop med din mottagare. Mera information fås från våra kundbetjäningstillfällen eller våra hemsidor: www.karistelefon.fi/hdtv.

Vi presenterar varje månad en av våra intressanta betal-tv-kanaler för våra kabel-tv- och bredbands-tv-kunder. Månadens kanal är en förmån för Karis Telefons tv-kunder och den syns på kanalplats 98. Du får kanalförmånen automatiskt med ditt TV-kort. Om kanalen inte syns, sök kanalerna på nytt enligt bruksanvisningen för din tv/digibox.

TV-kortti

TV-kortti mahdollistaa kaikkien tarjolla olevien lisäpalveluiden tilaamisen ja katsomisen vaivatta yhden kortin avulla.

TV-kortin käyttöohje:

1. Laita tv-kortti digiboksiin tai television korttipaikkaan.
2. Avaa jokin kanavapaikka, joka vaatii tv-kortin, esim. kanavapaikka 98 (kuukauden bonuskanava).
3. Mikäli kanavapaikka 98 ei näy vastaanottimesi (tv/digiboksi) kanavalistassa, palauta vastaanottimesi tehdasasetukset ja hae kanavat uudelleen.
4. Jätä televisio päälle ja odota kunnes laite rekisteröi kanavien valtuutukset ja kanava tulee näkyviin. *Huom! Älä vaihda tässä vaiheessa kanavapaikkaa.*
5. Huomioi, että kanavien valtuutus saattaa kestää useita tunteja. Suosittelemme, että jätät vastaanottimen päälle koko yöksi.

Mikäli vastaanottimesi myöhemmin on pidemmän aikaa pois päältä (esim. loman ajan), saattavat kanavat hävitä kortilta ja valtuutuksien rekisteröinti tulee suorittaa uudelleen. Mikäli vastaanottimesi tukee HD- eli teräväpiirtolähetyksiä, tulee TV-kortti linkittää yhteen vastaanottimesi kanssa. Lisätietoa saat asiakaspalvelupisteistämme tai sivulta www.karjaanpuhelin.fi/hdtv.

Esittelemme joka kuukausi kaapeli-tv- ja laajakaista-tv-asiakkaillemme yhden mielenkiintoisista maksu-tv-kanavistamme. Kuukauden kanava on Karjaan Puhelimen tv-asiakkaan saama etu ja se näkyy kanavapaikalla 98. Kuukauden kanavaedun saat automaattisesti, kun käytössäsi on TV-korttimme. Jos kanava ei näy, tee kanavahaku tv:n/digiboksin käyttöohjeiden mukaisesti.

Kanalernas och kanalpaketens innehåll: www.karistelefon.fi/betalkanaler

Kanavien ja kanavapakettien sisällöt: www.karjaanpuhelin.fi/maksukanavat

